



VZ-ROCK F BEDIENUNGSANLEITUNG

BITTE VOR GEBRAUCH DURCHLESEN

Danke für den Kauf des VZ-ROCK F. Bevor Sie Ihren Controller zum ersten Mal verwenden lesen Sie bitte die folgenden wichtigen Richtlinien durch:

-SETZEN SIE DIE EINHEIT NIEMALS FLÜSSIGKEITEN, GROßER HITZE, DRUCK ODER SCHOCKEINWIRKUNG AUS – DIES KANN ZU SCHÄDEN FÜHREN, DIE NICHT DURCH DIE GARANTIE ABGEDECKT SIND
-VERSUCHE DIE EINHEIT ZU ÖFFNEN FÜHREN ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE.
-SETZEN SIE DIE ZOOMWIPPE UND DAS STUERKABEL KEINER UNNÖTIGEN BELASTUNG AUS. MISSBRAUCH VON ZOOMWIPPE ODER STEUERKABEL KANN ZU BESCHÄDIGUNGEN FÜHREN, DIE NICHT DURCH DIE GARANTIE ABGEDECKT SIND!

Ihr VZ-ROCK F Controller weist folgende Merkmale auf: **druckempfindliche Zoomsteuerung mit variabler Geschwindigkeit; Aufnahme Start/Stop; Record Review**

GEBRAUCH DES VZ-ROCK-F

1. Schließen Sie den Controller an der zugehörigen Buchse Ihres Objektivs an.
2. Sie können den Controller mit der einstellbaren Klemme an Stativgriff, Einbeinstativ, Schulterstütze oder Stabilisierer befestigen. Der Controller braucht keine externe Stromversorgung. Einmal eingesteckt ist der VZ-ROCK F sofort einsatzbereit.

Die große Wippe ist zum **Zoomen**. Da es sich um eine variable Wippe handelt werden Sie umso schneller hereinzoomen je weiter Sie rechts drücken (Tele) und je weiter Sie links drücken umso schneller zoomen Sie heraus (Weitwinkel). Sie sollten dies ein wenig üben bevor Sie zu filmen anfangen um ein Gefühl für die Charakteristik der Wippe zu bekommen.



3. Der kleine "R"-Taster ist der **Aufnahme Start/Stopp** Taster. Die „A“-Taste dient dem Record-Review.